



Bague de retenue externe

Produit n° ESR316MR

Dimension 3/16 po

DESCRIPTION

Une bague de retenue externe s'insère dans les rainures d'un arbre pour fixer des pièces et maintenir des composants d'un assemblage. Ouvrir la bague, la passer au bout de l'arbre et la relâcher pour qu'elle s'insère dans la rainure. Idéalement, utiliser une pince pour bague de retenue.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	ESR316MR
Matériau	Noir
Marque	Reliable

PHOTOS DU PRODUIT

